



**FABRICAMOS Y DISTRIBUIMOS
LAS MEJORES MARCAS**

www.amesa.com.mx



CODOS AMPERAJE:200

CODOS CON CARGA

KV	CALIBRE	CAT# ELASTIMOLD	CAT# ELASTIMOLD
15	2-1/0	166LR-A-5230	162LR-A-5230
	1/0-2/0	166LR-B-5240	162LR-B-5240
	3/0-4/0	166LR-B-5260	162LR- B5260
	4/0-250	166LR-C-5270	162LR- C5270
25	1/0-2/0	276LR-CC5240	262LR-C5240
	3/0-4/0	276LR-CC5260	262LR-C5260
35	1/0-2/0		376LR-J-5240
	3/0-4/0		376LR-J-5260

CODOS SIN CARGA

KV	CALIBRE	CAT# ELASTIMOLD
15	1/0-2/0	156LR-H-5240
	3/0-4/0	156LR-G-5260
25	1/0-2/0	156LR-J-5240

CODOS TIPO APARTARRAYO

KV	CAT# ELASTIMOLD
15	167ESA-10
25	273ESA-18
35	375ESA-27

**CODO PORTAFUSIBLE SIN FUSIBLE
CON CARGA**

KV	CALIBRE	CAT# ELASTIMOLD
15	2-1/0	168FLR1-A0230
	1/0-2/0	168FLR1-B0240
	3/0-4/0	168FLR1-B0260
25	1/0-2/0	274FLR1-C0240
	3/0-4/0	274FLR1-C0260


**CODO PORTAFUSIBLE CON FUSIBLE
CON CARGA**

KV	CALIBRE	CORRIENTE	CAT# ELASTIMOLD	FUSIBLE
15	1/0-2/0	6	168FLR1-B0240	EFX083-006-E
		8	168FLR1-B0240	
		12	168FLR1-B0240	
		18	168FLR1-B0240	
		30	168FLR1-B0240	
	3/0-4/0	12	168FLR1-B0240	EFX083-012-E
		18	168FLR1-B0240	EFX083-018-E
		30	168FLR1-B0240	EFX083-030E



INSERTOS AMPERAJE:200

DESCRIPCIÓN	TIPO DE OPERACIÓN	AMPERAJE	KV	CAT# ELASTIMOLD
INSERTO	CON CARGA	200	15	1601A4
		200	25	2701A4
		200	35	3701A3
	SIN CARGA	200	15	K1501A1
		200	25	K1501A1
DOBLE INSERTO	CON CARGA	200	15	1602A3R
		200	25	2702A1
		200	35	3702A1
	SIN CARGA	200	15	K1502A1
		200	25	K1502A1
INSERTO TIPO APARTARRAYO	CON CARGA	200	15	1602A3R
		200	25	2702A1
		200	35	3702A1



ADAPTADORES PARA TIERRA

DESCRIPCION	AMPERAJE	KV	CALIBRE	CLAVE ELASTIMOLD
ADAPTADOR PARA TIERRA	200	15	2-3/0	21MA-F
			3/0-4/0	21MA-G
			500	21MA-J
			750	21MA-L
			1000	21MA-M
		25	1/0-3/0	21MA-G
			500	21MA-L
			750	21MA-M
		35	1/0	21MA-J
			1/0-3/0	21MA-K
			500	21MA-M
		ADAPTADOR PARA TIERRA	200	15
3/0-4/0	21MA-G			
500	21MA-J			
750	21MA-L			
1000	21MA-M			
25	1/0-3/0			21MA-G
	500			21MA-L
	750			21MA-M
35	1/0			21MA-J
	1/0-3/0			21MA-K
	500			21MA-M



BOQUILLAS

DESCRIPCIÓN	TIPO DE OPERACIÓN	AMPERAJE	KV	CAT# ELASTIMOLD
BOQUILLA ESTACIONARIA (DESCANSO)	CON CARGA	200	15	161SOP
		200	25	272SOP
		200	35	372SOP
	SIN CARGA	200	15	K650SOP
		200	25	K650SOP
		200	35	750SOP
BOQUILLA DOBLE	CON CARGA	200	15	164FT
		200	25	274FT
		200	35	374FT
BOQUILLA ESTACIONARIA TIPO APARTARRAYO			15	167PSA-10
			25	273PSA-18
			35	375PSA-27
BOQUILLA UNIÓN)	SIN CARGA	600	15	K650CP
		600	25	K650CP
		600	35	750CP
BOQUILLA REDUCTORA		600 a 200	15	K650RTW
		600 a 200	25	K650RTW
BOQUILLA TIPO INSERTO REDUCTORA	CON CARGA	600 a 200	15	K650SOP
		600 a 200	25	K650ETP
		600 a 200	35	750ETP



CAJAS DERIVADORAS



DESCRIPCIÓN	TIPO DE OPERACIÓN	AMPERAJE DE SALIDAS	KV	CAT# ELASTIMOLD
CAJA DERIVADORA 2 VÍAS	CON CARGA	200 (2)	15	164J2
			25	274J2
			35	373J2
	SIN CARGA	600 (2)	15	K650J2
			25	K650J2
			35	750J2
CAJA DERIVADORA 3 VÍAS	CON CARGA	200 (2)	15	164J3
			25	274J3
			35	373J3
	SIN CARGA	600 (2)	15	K650J3
			25	K650J3
			35	750J3
CAJA DERIVADORA 4 VÍAS	CON CARGA	200 (2)	15	164J4
			25	274J4
			35	373J4
	SIN CARGA	600 (2)	15	K650J4
			25	K650J4
			35	750J4
CAJA DERIVADORA COMBINADA 3 VÍAS (2 DE 600A, 1 DE 200A)	N/A	600 / 200	15	J3-626-15
25			J3-626-25	
35			J3-626-35	
CAJA DERIVADORA COMBINADA 4 VÍAS (2 DE 600A, 2 DE 200A)			15	J4-6226-15
25			J4-6226-25	
35			J4-6226-35	
CAJA DERIVADORA COMBINADA 5 VÍAS (2 DE 600A, 3 DE 200A)			15	J5-62226-15
25			J5-62226-25	
35			J5-62226-35	
CAJA DERIVADORA COMBINADA 6 VÍAS (2 DE 600A, 4 DE 200A)			15	J6-622226-15
25			J6-622226-25	
35			J6-622226-35	




CODOS (CUERPO "T") 600 AMPERES


AMPERAJE:600 OPERACIÓN SIN CARGA

DESCRIPCIÓN	KV	CALIBRE	CAT# ELASTIMOLD
CUERPO "T" BASICO	15		K655BLR
	25		K655BLR
	35		755BLR
CUERPO "T" BASICO CON PUNTO PRUEBA	15		K566BLR
	25		K566BLR
	35		755BLR
CUERPO "T" BASICO	15	1/0-2/0	K655LR-F-0240
		3/0-4/0	K655LR-G-0260
		500	K655LR-K-0320
		750	K655LR-L-0360
	25	1/0-2/0	K655LR-H-0240
		3/0-4/0	K655LR-J-0260
		500	K655LR-L-0320
		750	K655LR-L-0320
CUERPO "T" COMPLETO CON PUNTO DE PRUEBA	15	1/0-2/0	K655LR-F-0240
		3/0-4/0	K655LR-G-0260
		500	K655LR-K-0320
		750	K655LR-L-0360
	25	1/0-2/0	K655LR-H-0240
		3/0-4/0	K655LR-J-0260
		500	K655LR-L-0320
		750	K655LR-L-0320

FUSIBLES

DESCRIPCIÓN	TIPO DE OPERACIÓN	KV	AMPERAJE DE SALIDAS	CLAVE ELASTIMOLD
FUSIBLE PARA CODO 	CON CARGA	15	6	EFX083-006E
			8	EFX083-008E
			10	EFX083-010E
			12	EFX083-012E
			18	EFX083-018E
			20	EFX083-020E
			25	EFX083-025E
			30	EFX083-030E
		25	6	EFX155-006E
			8	EFX155-008E
			10	EFX155-010E
			12	EFX155-012E
			18	EFX155-018E
			20	EFX155-020E
25	EFX155-025E			
30	EFX155-030E			

TAPÓN AISLADO

DESCRIPCIÓN	TIPO DE OPERACIÓN	KV	AMPERAJE DE SALIDAS	CLAVE ELASTIMOLD
TAPÓN AISLADO 	CON CARGA	15	200	160DR
		15	200	160DRG
		25	200	273DRG(3)
	SIN CARGA	35	600	375DRG
		15	600	K650BIP
		25	600	K650BIP
TAPÓN AISLADO C/PUNTO DE PRUEBA	SIN CARGA	35	600	750BIP
		15	600	K656DR
		25	600	K656DR

CONTACTOS DE CODOS Y HERRAJES

DESCRIPCIÓN	TIPO DE OPERACIÓN	AMPERAJE DE SALIDAS	KV	CALIBRE	CLAVE ELASTIMOLD
CONECTOR PARA CODO	CON CARGA	200	15	2 - 1/0	2500230
				1/0-2/0	2500240
				3/0-4/0	2500260
			25	02/01/2000	2500230
				1/0-2/0	2500240
				3/0-4/0	2500260
			35	2 - 1/0	2500230
				1/0-2/0	2500240
				3/0-4/0	2500260
CONECTOR PARA CUERPO "T"	SIN CARGA	600	15	1/0-2/0	3700240
				3/0-4/0	3700260
				500	3700320
				750	3700360
			25	1/0-2/0	3700240
				3/0-4/0	3700260
				500	3700320
				750	3700360
			35	1/0-2/0	3700240
				3/0-4/0	3700260
				500	3700320
				750	3700360
HERRAJE PARA CAJA COMBINADA	N/A	600 a 200			TMA-EM



TERMINALES CONTRACTILES

DESCRIPCIÓN	TIPO DE OPERACIÓN	KV	CALIBRE	CLAVE ELASTIMOLD
TERMINAL CONTRACTIL EN FRIO	EXTERIOR	15	2 - 3/0	R2T15J1
			3/0 - 450	R2T15J2
			450 - 1000	R2T15J4
		25	2 - 3/0	R2T28J2
			3/0 - 1000	R2T28J4
			35	2 - 3/0
	3/0 - 1000	750BR2T35J4IP		
	INTERIOR	15	2 - 3/0	R2IT15J1
		25	3/0 - 450	R2IT15J2
35		450 - 1000	R2IT15J4	

SOPORTES DE CABLE

DESCRIPCIÓN	FIGURA	KV	CALIBRE	CLAVE ELASTIMOLD
ABRAZADERA DE MONTAJE PARA TERMINAL CONTRACTIL	1		1.10" - 1.50" (28-38 mm)	JB-2
ABRAZADERA DOBLE DE MONTAJE PARA TERMINAL CONTRACTIL	2		1.45" - 1.95" (37-50 mm)	JB-3

R2IT15J4

VISÍTANOS EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES

CORPORATIVO

Isabel La Católica #586, Col. Álamos, Alc. Benito Juárez,
C.P. 03400, Ciudad de México.
Tel: (55) 56-34-88-60
ventas@amesa.com.mx - proyectos@amesa.com.mx

CANCÚN

Av. Tankah Supermanzana 24 Manzana 5
Lote 12, 24, 77509, Cancún, Q.R., México.
Tel: (998) 840 03 24 o (998) 840 03 08
gerente.cancun@amesa.com.mx

MÉRIDA

Periférico Manuel Berzunza Km. 41.5,
Bodega #13, Col. Bodegas Yucatán,
Pedregales De Ciudad Caucel,
C.P. 97314 Mérida, Yucatán.
Tel: (999) 9122278 o 01 (999) 945 21 74
gerente.merida@amesa.com.mx

QUERÉTARO

Pirineos Núm. Ext. 515 Núm. Int. Bodega 48
Col. Parque Industrial Benito Juárez
C.P. 76120, Querétaro, Querétaro.
Tel: (442) 215 17 15
gerente.queretaro@amesa.com.mx

MONTERREY

Francisco Carvajal 1313, Col. Niño Artillero,
C.P. 64280, Monterrey, Nuevo León.
Tel: (81)-8040-77-14 6 15
gerente.monterrey@amesa.com.mx

GUADALAJARA

Washington #1400, Col. Moderna
C.P. 44190, Guadalajara, Jalisco.
Tel: (33) 382631 67 o (33) 3827 23 18
gerente.guadalajara@amesa.com.mx

PUEBLA

15 Norte No. 3, Col. Centro,
Puebla, Puebla. C.P. 72090
Tel: (222) 264 60 01 y 02
gerente.puebla@amesa.com.mx

LERMA

Planta de Integración de Tableros Eléctricos

Av. San Carlos No. 6-14, Zona Industria Lerma,
Lerma de Villada, Edo. De México.
Tel: (55) 5538-4737
gerente.lerma@amesa.com.mx

*Nota: El número de catálogo indicado es sugerido basado en valores típicos, se debe revisar características como el diámetro de el tipo de cable, aislamiento y el calibre de cable (revisar el catálogo del fabricante).

www.amesa.com.mx